

Titel

Konstruktion afgør levetid

Det er ikke altid malingens skyld, hvis malebehandlingen ikke holder længe. Her følger en gennemgang af de krav, vi bør stille til vinduets konstruktion.

Forfatter

MBA-sekretariatet

Artikel

Konstruktion afgør levetid**Problem**

Levetiden af den udvendige malebehandling af vinduer er ofte ikke ret lang.

Forklaring

Der er en mængde faktorer, der spiller ind på levetiden af udvendig malebehandling af vinduer. En af de vigtigste har ikke noget med selve malebehandlingen at gøre, men er den konstruktive opbygning af vinduet. Hvis der er vandfælder i konstruktionen, for eksempel steder hvor vand ikke bliver ledt væk eller ubeskyttede endetræssamlinger, vil behandlingens levetid blive væsentligt forringet, og sådanne konstruktive mangler kan ikke behandles væk med malerbehandling.

Faglige overvejelser**Tagudhæng**

Hvis vinduet bliver beskyttet mod direkte vandpåvirkning af brede udhæng eller er tilbagetrækket i facaden, vil man kunne forvente en længere levetid af malerbehandlingen.

Indbygning i facaden

Afstanden mellem bundkarmens underkant til sålbænk skal være så stor, at malebehandling af dryprille er muligt, da der ellers kan opstå blottede træoverflader med mulighed for opfugtning til følge.

Vinduesudformning

Vis vand væk burde være en naturlighed, når man taler om vinduer. Dette viser sig dog ofte ikke at være tilfældet. Det giver sig udtryk i, at der ofte ikke er nok afstand mellem side og bundglaslister til, at der kan udføres en forsegling af enkestykkerne, som derfor vil kunne opsuge vand. Men hvad der er værre er, at en sådan samling holder på vandet, idet en vanddråbe kan spænde over den korte afstand.

Anbefaling

Før man udfører en malebehandling af vinduer, bør man lade vinduerne gennemgå for at begrænse mængden af konstruktive fejl. At det kan være vanskeligt at forbedre udhæng samt tilbagetrække vinduerne i facaden er indlysende, men man kan komme langt ved blot at lede vandet væk fra vinduet og ved at skære et stykke af sideglaslisterne, således man kan malerbehandle enkestykkerne. Når først den konstruktive beskyttelse er på plads kan man gå i gang med den egentlige malerbehandling.

Kilder: "Projekt vinduesmaling" fra Teknologisk Institut.

"Maling af træ, udvendig træbeskyttelse" fra Træbranchens oplysningsråd